



Wi-Fi ფუნქცია ნესტის შემწოვი - ჰაერის გამწმენდი

- მომხმარებლის სახელმძღვანელო



Wi-Fi Inventor Control - Stardust



დანყებამდე	4
დანყებამდე	4
სიფრთხილის ზომები	4
აპლიკაციის ჩამოტვირთვა	4
ანგარიშის რეგისტრაცია	5
"ჩემი სახლის" შექმნა და მართვა	6
ახალი სახლის შექმნა და მდებარეობის დაყენება	6
არსებულ სახლში განვევრიანება	7
სახლის მართვა	7
სახლის წევრების მართვა	8
ჩემი პროფილი	9
ანგარიშის პარამეტრები	9
ანგარიშისა და უსაფრთხოების პარამეტრები	10
ნესტის შემწოვის დაკავშირება Inventor Control-თან	11
ხელით დამატება Easy Pairing რეჟიმით	11
ხელით დამატება AP რეჟიმით	12
Stardust-ის მართვა Inventor Control-ით	15
სწრაფი მოქმედებები	15
მოწყობილობის მართვა	15
ჭკვიანი სცენარები	17
ახალი ჭკვიანი სცენარის დამატება	17
კვირის განრიგი	24
ჭკვიანი მუშაობა გარე ტენიანობის მიხედვით	26
ჭკვიანი ჩუმი რეჟიმი (Smart Silent)	30

დანყებამდე

დანყებამდე

• დარწმუნდით, რომ თქვენი როუტერი Wi-Fi-ს 2.4GHz სიხშირეზე ავრცელებს. • თუ ორდიაპაზონიანი (Dual Band) როუტერი გაქვთ, დარწმუნდით, რომ ორ Wi-Fi ქსელს განსხვავებული სახელები (SSID) აქვს. • სათანადო კავშირისთვის ნესტის შემწოვი როუტერთან ახლოს განათავსეთ. • დარწმუნდით, რომ თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე მობილური ინტერნეტი გამორთულია. • აუცილებელია ახლომდებარე ყველა სხვა ქსელის დავიწყება (Forget) და იმის უზრუნველყოფა, რომ Android ან iOS მოწყობილობა იმავე უსადენო ქსელთან იყოს დაკავშირებული. • დარწმუნდით, რომ Android ან iOS პლატფორმები გამართულად მუშაობს და უკავშირდება თქვენს თქვენ მიერ არჩეულ უსადენო ქსელს.

სიფრთხილის ზომები

თავსებადი სისტემები:

• საჭიროა Android 4.4 ან უფრო ახალი ვერსია. • საჭიროა iOS 9.0 ან უფრო ახალი ვერსია. თავსებადია iPhone-თან, iPad-თან და iPod touch-თან.

შენიშვნა:

• აპლიკაცია ყოველთვის განაახლეთ უახლეს ვერსიამდე. • შესაძლებელია, ზოგიერთი Android და iOS მოწყობილობა არ იყოს თავსებადი ამ აპლიკაციასთან. ჩვენი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი შეუთავსებლობით გამოწვეულ რაიმე პრობლემაზე.

გაფრთხილებები:

• შესაძლოა აპლიკაციის ეკრანსა და მოწყობილობის დისპლეის შორის მცირე დაყოვნება შეამჩნიოთ, ეს ნორმალურია. • QR კოდის ფუნქციის გამოსაყენებლად თქვენი სმარტფონის ან პლანშეტის კამერა უნდა იყოს 5mp ან მეტი. • ზოგიერთი ქსელური კავშირის დროს შესაძლებელია, რომ დაკავშირების დრო ამოიწუროს და კავშირი ვერ დამყარდეს; ასეთ შემთხვევაში ქსელის კონფიგურაცია ხელახლა შეასრულეთ. • გაუმჯობესების მიზნით, ეს აპლიკაცია შესაძლოა წინასწარი შეტყობინების გარეშე განაახლდეს. კონფიგურაციის რეალური პროცესი შესაძლოა ოდნავ განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში აღწერილისგან. • დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს:

<https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide>

აპლიკაციის ჩამოტვირთვა


• **ყურადღება:** ქვემოთ მოცემული QR კოდი განკუთვნილია მხოლოდ აპლიკაციის ჩამოსატვირთად.




Play Store App Store

• Android-ის მომხმარებლები: დაასკანერეთ Android-ის QR კოდი ან გადადით Play Store-ში და მოძებნეთ "Inventor Control" აპლიკაცია. • iOS-ის მომხმარებლები: დაასკანერეთ iOS-ის QR კოდი ან გადადით App Store-ში და მოძებნეთ "Inventor Control" აპლიკაცია.


ანგარიშის რეგისტრაცია





ახალი ანგარიშის დასარეგისტრირებლად აირჩიეთ "Register" (რეგისტრაცია).



გაეცანით კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და სამომხმარებლო შეთანხმებას და გასაგრძელებლად დაეთანხმეთ.



აირჩიეთ თქვენი რეგიონი და შეიყვანეთ ელფოსტის მისამართი ან მობილური ტელეფონის ნომერი დადასტურების კოდის მისაღებად. დააჭირეთ "Get Verification Code" (დადასტურების კოდის მიღება).




შეიყვანეთ დადასტურების კოდი და დააყენეთ პაროლი.


ჩემი სახლის (MY HOME) შექმნა და მართვა

შეგიძლიათ შექმნათ ციფრული სახლები და ოთახები და დაამატოთ თქვენი მოწყობილობები. შემდეგ შეგიძლიათ ყველა ან ზოგიერთი მოწყობილობა სხვა მომხმარებლებს გაუზიაროთ.


ახალი სახლის შექმნა და მდებარეობის მითითება.




დააჭირეთ "My Home..."-ს ზედა მარცხენა კუთხეში.




აირჩიეთ "Home Management" (სახლის მართვა).



აირჩიეთ ნაგულისხმევი სახლი "My Home..." რედაქტირებისთვის.




შეიყვანეთ თქვენი სახლის საიდენტიფიკაციო სახელი და დააჭირეთ სახლის მდებარეობას (Home Location).




ჩაშენებული რუკის გამოყენებით მონიშნეთ თქვენი სახლის მდებარეობა და დააჭირეთ "OK"-ს.

არსებულ სახლში გაწევრიანება



არსებულ სახლში გასაწევრიანებლად დაუკავშირდით ადმინისტრატორს მოსაწვევი კოდის მისაღებად და გასაგრძელებლად შეიყვანეთ იგი.


თქვენი სახლის მართვა




აირჩიეთ თქვენი სახლი. შეგიძლიათ შეცვალოთ სახლის სახელი, ოთახები, მდებარეობა და წევრები.

თქვენი სახლის წევრების მართვა


ახალი წევრის მოწვევა თქვენს სახლში



თქვენს სახლში ახალი წევრის მოსაწვევად დააჭირეთ "Add Member"-ს (წევრის დამატება).




მოწვევის გასაგზავნად აირჩიეთ "App account" (აპლიკაციის ანგარიში).



შეიყვანეთ მოწვეულის მეთსახელი, მისი ანგარიშის რეგიონი და რეგისტრირებული ელფოსტა და მიანიჭეთ როლი (ადმინისტრატორი ან წევრი). მოწვევის გასაგზავნად აირჩიეთ "Save" (შენახვა).

შენიშვნა: შეგიძლიათ მოიწვიოთ მხოლოდ იმავე ანგარიშის რეგიონის მეორე წევრები


წევრების როლები - ადმინისტრატორი / წევრი





რიგით წევრებს შეუძლიათ დაკავშირებული მოწყობილობებისა და მათი ჭკვიანი სცენარების მართვა. ადმინისტრატორებს დამატებით შეუძლიათ მოწყობილობებისა და სცენარების რედაქტირება, ასევე ახლების შექმნა ან წაშლა.

ჩემი პროფილი (MY PROFILE)

ანგარიშის პარამეტრები





დააჭირეთ "My Profile"-ს (ჩემი პროფილი) ქვედა მარჯვენა კუთხეში.



ანგარიშის პარამეტრებში შესასვლელად შეეხეთ თქვენს ანგარიშს.

- აქ შეგიძლიათ შეცვალოთ: • თქვენი პროფილის ფოტო • თქვენი მეტსახელი • ტემპერატურის ერთეულები (°C/°F) • დროის სარტყელი • უსაფრთხოების პარამეტრები

ანგარიშისა და უსაფრთხოების პარამეტრები




აირჩიეთ "Account and Security" (ანგარიში და უსაფრთხოება). აქ შეგიძლიათ:

- თქვენს ანგარიშს მიაბათ მობილური ტელეფონის ნომერი
- თქვენს ანგარიშს მიაბათ ელფოსტის მისამართი
- გადაამოწმოთ თქვენი რეგიონი
- შეცვალოთ შესვლის პაროლი (საჭიროა ახალი დამადასტურებელი კოდი)
- დააყენოთ გრაფიკული გასაღები დამატებითი უსაფრთხოებისთვის
- წაშალოთ ანგარიში (ძალაში შესვლას ერთი კვირა სჭირდება; მოთხოვნის გაუქმება შეგიძლიათ თქვენი ანგარიშით ხელახლა შესვლით)

ნესტის შემწოვის დაკავშირება INVENTOR CONTROL-თან


ხელით დამატება Easy Pairing რეჟიმით




ნაბიჯი 1: აირჩიეთ "Add Device" (მოწყობილობის დამატება) ან ხატულა "+" ზედა მარჯვენა კუთხეში.




ნაბიჯი 2: ზედა ზოლში აირჩიეთ "Add Manually" (ხელით დამატება), შემდეგ მარცხენა მენიუში აირჩიეთ Dehumidifier (ნესტის შემწოვი) და მოდელის სახელი





ნაბიჯი 3: აირჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი და შეიყვანეთ პაროლი.



ნაბიჯი 4: დაკავშირების რეჟიმში გადასასვლელად დააჭირეთ ღილაკს "Power" 5 წამის განმავლობაში. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის დისპლეიზე დაკავშირების Wi-Fi ინდიკაცია სწრაფად ციმციმებს და დააჭირეთ "Next"-ს (შემდეგი).





ნაბიჯი 5: დაელოდეთ რამდენიმე წამი, სანამ დაკავშირების პროცესი დასრულდება.



ნაბიჯი 6: დაკავშირების დასრულების შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოწყობილობას სახელი გადაარქვათ. დასრულებისას დააჭირეთ "Done" (მზადაა).

ყველაფერი მზადაა.


ხელით დამატება AP რეჟიმით




ნაბიჯი 1: აირჩიეთ "Add Device" (მოწყობილობის დამატება) ან ხატულა "+" ზედა მარჯვენა კუთხეში.

ნაბიჯი 2: ზედა ბოლოში აირჩიეთ "Add Manually" (ხელით დამატება), შემდეგ მარცხენა მენიუში აირჩიეთ Dehumidifier (ნესტის შემწოვი) და მოდელის სახელი


ნაბიჯი 3: აირჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი და შეიყვანეთ პაროლი.




ნაბიჯი 4: ზედა მარჯვენა კუთხეში შეეხეთ "Easy Pairing"-ს და აირჩიეთ "AP Mode" (AP რეჟიმი).




ნაბიჯი 5: დააჭირეთ ღილაკს "Power" 5 წამის განმავლობაში. დისპლეიზე Wi-Fi ინდიკაცია სწრაფად დაიწყებს ციმციმს. კვლავ დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი "Power" 5 წამის განმავლობაში და Wi-Fi ინდიკატორი ნელა დაიწყებს ციმციმს. დარწმუნდით, რომ Wi-Fi ინდიკაცია ნელა ციმციმებს და დააჭირეთ "Next"-ს.




ნაბიჯი 6: მოწყობილობის Wi-Fi ქსელებზე გადასასვლელად დააჭირეთ "Go to Connect" (დაკავშირებაზე გადასვლა).




ნაბიჯი 7: თქვენი მობილური მოწყობილობის პარამეტრებიდან დაუკავშირდით ნესტის შემწოვის ქსელს "SmartLife-XXXX". დაბრუნდით აპლიკაციაში და დააჭირეთ "Next"-ს.



ნაბიჯი 8: დაელოდეთ რამდენიმე წამი, სანამ დაკავშირების პროცესი დასრულდება.




ნაბიჯი 9: დაკავშირების დასრულების შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოწყობილობას სახელი გადაარქვათ. დასრულებისას დააჭირეთ "Done" (მზადაა).



ყველაფერი მზადაა.

STARDUST-ის მართვა INVENTOR CONTROL-ით

სწრაფი მოქმედებები (Quick Actions)




Inventor Control-ის საწყის გვერდზე დააჭირეთ დაკავშირებული ნესტის შემწოვის "Quick Actions"-ს (სწრაფი მოქმედებები), რათა გაშალოთ ან დამალოთ სწრაფი მოქმედებები. სწრაფი მოქმედებების მეშვეობით შეგიძლიათ პირდაპირ შეცვალოთ შემდეგი პარამეტრები:

- კვება (ჩართვა/გამორთვა) • ტენიანობის დაყენება: 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%,


- 70%, 75%, 80%, 85% და CO • იონიზატორი (ჩართვა/გამორთვა) • ბავშვთა დაცვა (ჩართვა/გამორთვა)

მონიტორინგის მართვა

შეხეთ თქვენი ნესტის შემწოვის ფოტოს.




ინდიკაციები




1. მოწყობილობის სახელი
2. რეჟიმი
3. შიდა ტემპერატურა
4. PM2.5 ინდიკაცია
5. ჰაერის ხარისხი
6. დაყენებული ტენიანობა და შიდა ტენიანობა
7. ვენტილატორის სიჩქარის დაყენება
8. HEPA ფილტრის შეხსენება

მუშაობა




1. ოფციები
2. სასურველი ტენიანობის დასაყენებლად გამოიყენეთ სლაიდერი
3. სასურველი ტენიანობის დასაყენებლად გამოიყენეთ ღილაკები "-" და "+"
4. მოწყობილობის ჩართვა ან გამორთვა
5. მუშაობის რეჟიმის შეცვლა
6. ვენტილატორის სიჩქარის შეცვლა
7. პარამეტრები.

პარამეტრები



- **მუშაობა (Operation):** აირჩიეთ მუშაობის რეჟიმი "Complete" (სრული) ან "Purifier" (გამწმენდი)
- **განათება (Light):** ცვლის მოწყობილობაზე განათების ინდიკაციებს. აირჩიეთ "1 - Enable Air quality light" (ჰაერის ხარისხის ინდიკატორის ჩართვა) ან "2 - Disable Air quality light" (ჰაერის ხარისხის ინდიკატორის გამორთვა)
- **ტაიმერი ჩართვა (Timer On):** აირჩიეთ ტაიმერით ჩართვის დასაყენებლად (12 სთ-მდე)
- **ტაიმერი გამორთვა (Timer Off):** აირჩიეთ ტაიმერით გამორთვის დასაყენებლად (12 სთ-მდე)
- **ჟალუზის ავტომატური რხევა (Auto Louver Swing):** ააქტიურებს/თიშავს ჟალუზის ავტომატურ რხევას.
- **იონიზატორი (Ionizer):** ააქტიურებს/თიშავს იონიზატორს
- **ბავშვთა დაცვა (Child Lock):** ააქტიურებს/თიშავს ბავშვთა დაცვას (ბლოკირებას)

ოფციები




შეგიძლიათ:

- შეცვალოთ თქვენი მოწყობილობის ფოტო, გადაარქვათ მოწყობილობას სახელი, მიუთითოთ მდებარეობა • ნახოთ დაკავშირებული მოწყობილობის ინფორმაცია (ვირტუალური ID, დაკავშირებული IP, დროის სარტყელი) • ნახოთ შენახული ჭკვიანი სცენარები, რომლებიც ამ მოწყობილობას მოიცავს • გაუზიაროთ მოწყობილობა სხვა ანგარიშს • შექმნათ რამდენიმე მოწყობილობის ჯგუფი მათი ერთად სამართავად • ნახოთ ხშირად დასმული კითხვები • დაამატოთ მოწყობილობის მალსახმობი მობილურის მთავარ ეკრანზე • შეამოწმოთ მოწყობილობის ჩაშენებული პროგრამის (Firmware) განახლება • წაშალოთ მოწყობილობა

ჭკვიანი სცენარები (SMART SCENARIOS)


ჭკვიანი სცენარების მეშვეობით შეგიძლიათ თქვენი მოწყობილობა ავტომატურად მართოთ სახლის პირობების, ამინდის პროგნოზის ან თქვენი ყოველდღიური განრიგის მიხედვით და შექმნათ იდეალური პირობები. ჭკვიანი სცენარები შეიძლება გააქტიურდეს ხელით (Tap-to-Run) ან ავტომატურად (Automation).

ახალი ჭკვიანი სცენარის დამატება



ახალი სცენარის შესაქმნელად აირჩიეთ ხატულა "+" გვერდის "Smart Scenario" ზედა მარჯვენა კუთხეში.

გააქტიურების პირობის არჩევა





Tap-to-Run: ხელით გააქტიურების პირობის დასაყენებლად აირჩიეთ "Tap-to-Run".

ამინდის ცვლილებისას: ამინდის ცვლილების მიხედვით ავტომატური გააქტიურების პირობის დასაყენებლად აირჩიეთ "When weather changes" (ამინდის ცვლილებისას).

დროის განრიგი: განმეორებადი კვირის ტაიმერისთვის ავტომატური გააქტიურების პირობის დასაყენებლად აირჩიეთ "Time Schedule" (დროის განრიგი).

მოწყობილობის სტატუსის ცვლილებისას: მოწყობილობის რომელიმე ფუნქციის ცვლილების მიხედვით ავტომატური გააქტიურების პირობის დასაყენებლად აირჩიეთ "When device status changes" (მოწყობილობის სტატუსის ცვლილებისას).


Tap-to-Run



"Tap-to-Run" ოფციის არჩევის შემდეგ აირჩიეთ მოწყობილობა, რომლის დაყენებაც გსურთ.

მოწყობილობის არჩევის შემდეგ შეგიძლიათ აირჩიოთ პარამეტრები, რომლებიც მოწყობილობაზე უნდა ამოქმედდეს.

ამინდის ცვლილებისას



"When weather changes" ოფციის არჩევის შემდეგ აირჩიეთ საჭირო ამინდის პირობა.

შენიშვნა: ყველა მნიშვნელობა აღებულია შესაბამისი Google ან iOS რუკებიდან და ამინდიდან და საჭიროებს სახლის მდებარეობის მითითებას

• ტემპერატურა: როდესაც ტერიტორიის ტემპერატურა არჩეულ მნიშვნელობაზე დაბალია,

ტოლია ან მაღალია • ტენიანობა: როდესაც ტერიტორიის ტენიანობა მშრალია ($<40\%$),

კომფორტულია ($40\% < \text{ტერიტორია} < 70\%$) ან ნესტიანია ($>70\%$). •

ამინდი: როდესაც ტერიტორიის ამინდის პირობა იცვლება და ხდება




მზიანი, ღრუბლიანი, წვიმიანი, თოვლიანი ან ნისლიანი. • PM2.5: როდესაც ტერიტორიის PM2.5 მნიშვნელობა იცვლება და ხდება შესანიშნავი,







კარგი ან დაბინძურებული. • ჰაერის ხარისხი: როდესაც ტერიტორიის ჰაერის ხარისხის მნიშვნელობა იცვლება და ხდება

შესანიშნავი, კარგი ან დაბინძურებული. • მზის ჩასვლა/ ამოსვლა: დროის მიხედვით (5 საათამდე ადრე

ან გვიან) ტერიტორიაზე მზის ჩასვლის ან ამოსვლის მიმართ. • ქარის სიჩქარე: როდესაც ტერიტორიაზე ქარის სიჩქარე არჩეულ მნიშვნელობაზე დაბალია,


ტოლია ან მაღალია.






პირობის არჩევის შემდეგ აირჩიეთ თქვენი მოწყობილობა. შემდეგ შეგიძლიათ აირჩიოთ პარამეტრები, რომლებიც მოწყობილობაზე უნდა ამოქმედდეს.


დროის განრიგი



"Time Schedule" ოფციის არჩევის შემდეგ შეგიძლიათ დააყენოთ კვირის ტაიმერი მოწყობილობის კონკრეტული პარამეტრებისთვის. აირჩიეთ გააქტიურების დრო სლაიდერების ტრიალით და დააჭირეთ "Repeat"-ს (გამეორება).




"Repeat" ოფციაში შეგიძლიათ აირჩიოთ დღეები, როდესაც გსურთ პარამეტრის გამეორება, ან გააუქმოთ ყველა, თუ გსურთ არაგანმეორებადი დროის განრიგი.




მოწყობილობის არჩევის შემდეგ შეგიძლიათ აირჩიოთ პარამეტრები, რომლებიც მოწყობილობაზე უნდა ამოქმედდეს.


მოწყობილობის სტატუსის ცვლილებისას



"When device status changes" ოფციის არჩევის შემდეგ აირჩიეთ მოწყობილობა, რომელიც გსურთ პირობად გამოიყენოთ.




აირჩიეთ მოწყობილობის ფუნქცია, რომლის შეცვლისასაც ჭკვიანი სცენარი ამოქმედდება.



ფუნქციის პირობის არჩევის შემდეგ შეგიძლიათ აირჩიოთ დავალება, რომელიც უნდა შესრულდეს.

გასააქტიურებელი დავალებების არჩევა



მონყობილობის გაშვება (Run the device): აირჩიეთ დაკავშირებული მონყობილობის კონკრეტული პარამეტრი ან პარამეტრები.



ჭკვიანი სცენარის არჩევა (Select Smart Scenario): აირჩიეთ კონკრეტული ჭკვიანი სცენარი მის გასააქტიურებლად ან გასათიშად.

შეტყობინების გაგზავნა (Send notification): აირჩიეთ, რათა Inventor Control-ის შეტყობინებების ცენტრში სახლის ყველა წევრს გაეგზავნოს შეტყობინება ჭკვიანი სცენარის გააქტიურების შესახებ.

შენიშვნა: შეტყობინების გაგზავნის დავალება Tap-to-Run სცენარებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის.



დროის დაყოვნება (Time Delay): აირჩიეთ, რათა პირობების შესრულებიდან შემდეგი დავალების გააქტიურებამდე დროის დაყოვნება დააწესოთ. საჭირო დაყოვნების დაყენების შემდეგ საჭირო იქნება დამატებითი დავალება.

ჭკვიანი სცენარის მიმოხილვა



ჭკვიანი სცენარის შენახვამდე Inventor Control გაჩვენებთ არჩეული პირობებისა და დავალებების მიმოხილვას. ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ, წაშალოთ ან შეცვალოთ პირობები და დავალებები, დაარქვათ სახელი თქვენს ჭკვიან სცენარს და აირჩიოთ მისი ფერი და ხატულა. ჭკვიანი სცენარის შესანახად დააჭირეთ "Save"-ს (შენახვა).



ავტომატური ჭკვიანი სცენარების გააქტიურება/გათიშვა



ახალი ავტომატური ჭკვიანი სცენარის შენახვისას შეგიძლიათ აირჩიოთ, იქნება თუ არა სცენარი გააქტიურებული. გააქტიურებული სცენარები ამოქმედდება დაყენებული პირობების შესრულებისას, ხოლო გათიშული სცენარები მოწყობილობის მუშაობაზე გავლენას არ მოახდენს.

შენახული ავტომატური ჭკვიანი სცენარების გააქტიურებული ან გათიშული სტატუსის შეცვლა შეგიძლიათ გვერდიდან "Smart Scenarios", თითოეული შენახული სცენარის გადამრთველის გამოყენებით.


თქვენი ხელით მართვადი ჭკვიანი სცენარის დამატება გვერდზე "My appliances"




ახალი ხელით მართვადი "Tap-to-Run" ჭკვიანი სცენარის შენახვისას შეგიძლიათ აირჩიოთ, დაემატება თუ არა სცენარი მალსახმობის სახით გვერდზე "My Home".

მთავარ ეკრანზე დამატებული სცენარების გააქტიურება ასევე შესაძლებელი იქნება გვერდიდან "My Home".


კვირის განრიგი




დააჭირეთ ხატულას "+"
ზედა მარჯვენა კუთხეში.





აირჩიეთ პირობა "Time
Schedule" (დროის განრიგი)





აირჩიეთ დრო.



აირჩიეთ დღეები. დარწმუნდით, რომ არჩეული დღეები და
დრო სწორია და დააჭირეთ "Next"-ს (შემდეგი)






მოქმედი მოწყობილობის
ასარჩევად აირჩიეთ "Run
the device" (მოწყობილობის
გაშვება).



აირჩიეთ თქვენი მოწყობილობა. აირჩიეთ ფუნქციები, რომელთა დაყენებაც გსურთ, შემდეგ გასაგრძელებლად დააჭირეთ "Next"-ს.


- კვება (Power): On, მოწყობილობის ჩასართავად • ტენიანობის დაყენება (Humidity Set): 45%, ოთახის სამიზნე ტენიანობის 45%-ზე დასაყენებლად • ვენტილატორის სიჩქარე (Fan Speed): Low (1), მოწყობილობის ვენტილატორის სიჩქარის დაბალზე დასაყენებლად • რეჟიმი (Mode): Manual, ხელით მართვის რეჟიმის გასააქტიურებლად • ჟალუზის ავტომატური რხევა (Auto Louver Swing): On, ჟალუზის ავტომატური რხევის გასააქტიურებლად • იონიზატორი (Ionizer): On, იონიზატორის ფუნქციის გასააქტიურებლად • UVC: On, UVC-ის გასააქტიურებლად




გადაამოწმეთ არჩეული პარამეტრები და დაარქვით სახელი თქვენს კვირის განრიგს. გასაგრძელებლად დააჭირეთ "Save"-ს (შენახვა).

კვირის განრიგის ჩასართავად აირჩიეთ "Yes" (დიახ).


ჭკვიანი მუშაობა გარე ტენიანობის მიხედვით ნესტიანი გარემოს ტენიანობა




დააჭირეთ ხატულას "+"
ზედა მარჯვენა კუთხეში.





აირჩიეთ პირობა "When
weather changes" (ამინდის
ცვლილებისას).






აირჩიეთ "Humidity"
(ტენიანობა).




აირჩიეთ "Moist" (ნესტიანი). აირჩიეთ "Run the device" (მოწყობილობის გაშვება).
აირჩიეთ Atmosphere XL მოწყობილობა, რომლის მართვაც გსურთ.






აირჩიეთ Power: On, Humidity set: 50% და Mode: Manual. გასაგრძელებლად დააჭირეთ "Next"-ს.

გადაამოწმეთ პარამეტრები და დაარქვით სახელი. გასაგრძელებლად დააჭირეთ "Save"-ს.




ჭკვიანი მუშაობის გამოყენების დასაწყებად დააჭირეთ "Yes"-ს (დიახ)


წვიმიანი ამინდი გარემოში






დააჭირეთ ხატულას "+"
ზედა მარჯვენა კუთხეში.






აირჩიეთ პირობა "When
weather changes" (ამინდის
ცვლილებისას).



აირჩიეთ "Weather"
(ამინდი).




აირჩიეთ "Rainy" (წვიმიანი). აირჩიეთ "Run the device" (მოწყობილობის გაშვება).
აირჩიეთ Atmosphere XL მოწყობილობა, რომლის მართვაც გსურთ.




აირჩიეთ Power: On, Humidity set: 50% და Mode: Manual. გასაგრძელებლად დააჭირეთ "Next"-ს.

გადაამოწმეთ პარამეტრები და დაარქვით სახელი. გასაგრძელებლად დააჭირეთ "Save"-ს.




ჭკვიანი მუშაობის გამოყენების დასაწყებად დააჭირეთ "Yes"-ს (დიახ).


ჭკვიანი ჩუმი რეჟიმი (Smart Silent)




დააჭირეთ ხატულას "+"
ზედა მარჯვენა კუთხეში.




აირჩიეთ პირობა "Time
Schedule" (დროის განრიგი).




ციფერბლატების
გამოყენებით აირჩიეთ დრო:
10:00 P.M. (22:00) და
დააჭირეთ ლილავს "Repeat"
(გამეორება) ზედა მარჯვენა
კუთხეში.




სცენარის გასააქტიურებლად
აირჩიეთ ყველა
ხელმისაწვდომი დღე.




აირჩიეთ "Run the device" (მოწყობილობის გაშვება).
აირჩიეთ Atmosphere XL მოწყობილობა, რომლის მართვაც
გსურთ.







აირჩიეთ Power: On, Fan Speed: Low (1) და Mode: Night. გასაგრძელებლად დააჭირეთ "Next"-ს.



გადაამოწმეთ პარამეტრები და დაარქვით სახელი. გასაგრძელებლად დააჭირეთ "Save"-ს.



ჭკვიანი მუშაობის გამოყენების დასაწყებად დააჭირეთ "Yes"-ს (დიახ).

სახელმძღვანელოში მოცემული ყველა სურათი მხოლოდ საილუსტრაციო ხასიათისაა. თქვენ მიერ შეძენილი მოწყობილობის რეალური ფორმა შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს, თუმცა მუშაობის პრინციპი და ფუნქციები იგივეა. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ბეჭდვის შეცდომით გამოწვეულ არასწორ ინფორმაციაზე. პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე ისეთი მიზეზებით, როგორიცაა პროდუქტის გაუმჯობესება. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ მწარმოებელს ნომერზე +30 211 300 3300 ან გაყიდვების წარმომადგენლობას. სახელმძღვანელოს ნებისმიერი მომავალი განახლება აიტვირთება სერვისის ვებგვერდზე და რეკომენდებულია, ყოველთვის შეამოწმოთ უახლესი ვერსია.



დაასკანერეთ აქ ამ სახელმძღვანელოს უახლესი ვერსიის ჩამოსატვირთად.
www.inventorappliances.com/manuals

